

J GUN 取扱説明書

SB-JE-JJ-D

重要:本機器のご使用前に必ず安全に関する予備知識をお読みの上、 正しくお使いください。取扱説明書は大切に保管してください。

型式

JJ - <u>エアキャップNo.</u> - <u>フルイドチップ口径</u> - <u>種別(G:重力式)</u>

(例): JJ - 243 - 1.3-G ← (No.243 エアキャップ - 口径 1.3mm - 重力式)

仕様

最高使用エア圧力: 9 bar , 最高使用塗料圧力: 14 bar


表.1

エアキャップNo.	チップロ径(mm)		種別	エア消費量	パターンサイズ	 ・用途	塗料	エア	重量			
部品番号	8.0	1.0	1.3	1.5	1.8	作里力リ	ガン手元圧	mm	村1戦・円迹	IN	IN	g
JJ-3-203	0					G	80L/min 0.1MPa	100	小吐出量用・スポット補修			
JJ-3-243		0	0	0	0	G	220L/min	250	中~大吐出量用、	04/4	04/4	000
00-3-243			0	0	0	S	0.2MPa	高微粒化•自補修、木工、金属	G1/4	G1/4	330	
JJ-3-205			0			D	200L/min	250	小~大吐出量用、高微粒化・			
JJ-3-207						6	0.2MPa	300	LVMP、木工、金属			

部品リスト

表. 2

項番	部品番号	部品名称	数量
1	JJ-6	リテーニングリング	1
2	JJ-50-K5	シート	1
3	表.1 参照	エアキャップ	1
4	表.3 参照	フルイドチップ	1
5	FUN-35	フルイドニップル	1
6	JJ-BODY-G JJ-BODY-S	ガンボディ	1
7	JJ-44	パターンバルブ	1
8	FUN-443	バルブシールキット	1
9	FUN-43	エアバルブ	1
10	FUN-25-K5	バルブスプリング	1
11	FUN-12	エアバルブブッシング	1
12	表.3 参照	ニードル	1
13	FUN-14-K5	ニードルスプリング	1
14	FUN-13-B	ニードルツマミ (真ちゅう)	1
15	FUN-463	ニードルパッキン	1
16	FUN-11-K3	パッキングランド	1
17	FUN-46-K10	E-リング	1
18	FUN-45-K5	ベアリングスタッド	1
19	FUN-108	トリガー	1
20	JJ-42	チータバルブ	1
21	JJ-30	エアコネクタ	1
22	FUN-34	バルブシール挿入工具	1



注) 項番. 8(FUN-443) の挿入には項番. 22(FUN-34) が必要です。抜き取りの際、挿入個所のシート面を傷つけるとエア漏れを起こしますのでご注意ください。 表. 3

部品名称 口径(mm)	フルイドチップ	ニードル
0.8	JJ-4-0.8	JJ-41-0.8
1.0	JJ-4-1.0	JJ-41-1.0
1.3	JJ-4-1.3	JJ-41-1.3
1.5	JJ-4-1.5	JJ-41-1.5
1.8	JJ-4-1.8	JJ-41-1.8
0.8(圧送)	JJ-440-0.8(ラ	ラップドセット)
1.0(圧送)	JJ-440-1.0(ラ	ラップドセット)
1.3(圧送)	JJ-440-1.3(ラ	ラップドセット)

安全に関する予備知識

機器を安全にご使用頂くために、ひどいケガや人命に関わる原因となるような重要な情報を記載しています。 ご使用前に必ず読み、理解されてからご使用ください。

火災と爆発

- 1. 可燃性蒸気は、火災と爆発の危険があります。広く換気のよい場所でスプレーしてください。
- 2. 塗装エリア内でタバコを吸わないでください。火災・爆発の危険があります。
- 3. 塗装エリア内のすべての物体は静電気が放電し、火災の危険がありますので必ず接地してください。
- 4. スプレーガンに使用するホースはアース線入りの物を使用し、確実にアースしてください。アースが不十分だと静電気のスパークによる火災・爆発の危険があります。
- 5. 塗装エリアに消火器を備え付けてください。
- 6. 洗浄に使用する溶剤は引火点が使用される塗料と同等かそれ以上のものをご使用ください。一般的な洗浄に使用する溶剤は 火災の危険がありますので、引火点が 37.8℃以上のものをご使用ください。

人体保護

- 1. 毒性のある蒸気や液体は人体に有害です。広く換気のよい場所でスプレーし、防護器具の着用を義務づけてください。
- 2. 塗装と洗浄の際は、保護メガネえを着用してください。
- 3. ある種の塗料は、肌に触れると有害なものがあります。使用される塗料と溶剤をご確認の上、塗装と洗浄の際は、適切な服装で 手袋を着用してください。

機器誤用

- 1. 塗装者は、塗装をする為の適切な教育を受けてください。
- 2. 圧力のかかった液体は目を傷つける危険があります。スプレーガンを人体に向けないでください。
- 3. 吸上・重力式のガンを圧送で使用しないでください。
- 4. 圧縮空気がかかった部品は人体を傷つける危険があります。エアホースの接続はスパナを使い、確実に漏れのないように固定してください。締め付けが緩いとホースが外れ、人体、被塗物および周辺機器に被害を及ぼす危険があります。
- 5. 圧縮空気とばねの力のかかった部品を交換するときは人体を傷つける危険があります。スプレーガンの塗料を抜いて洗浄し、 次いでガンのエアを抜き、エアホース及び塗料カップをはずした後、ガンを平らな場所に置き、部品の交換をしてください。スプレ ーガンの修理をするときは保護めがねを着用してください。
- 6. 最高使用圧力(0.69MPa)以上でガンを使用しないでください。

取付け

- 1. スプレーガンに供給するエアは、水分・油分・固形分を除去した清浄なエアでなければなりません。ミストセパレータやエアトランスホーマーを出来るだけガンの近くに設置してください。汚れたエアは、塗装上のトラブルにつながります。
- 2. 塗料カップ, エアホースを確実に固定してください。締め付けが緩いとホースが外れ、人体, 被塗物および周辺機器に被害を及ぼす危険があります。
- 3. 新しいガンを使い始める前にニードルパッキン(15)を調節してください。パッキンナット(16)を少しづつ締め込み、ニードル(12)の 戻りが悪くなるところから少しだけパッキンナットを緩め、ニードルがスムースに動くよう調節してください。

操作

- 1. ガンに供給するエア圧力は、0.39MPa~0.49MPa が適切です。絶対にガンの最高使用圧力(0.69MPa)を超える圧力を入れないでください。
- 2. 吹付けエア圧力は、ガンの口径,トリガーの引きしろ,塗料の種類等によって異なりますので 0.2MPa(動圧)前後からお試しください。
- 3. スプレーガンの塗装距離は 180mm くらいが適切です。ガンを放し過ぎると良い結果が得られません。
- 4. 均一な仕上がりを得る為スプレーガンは常に塗面に垂直に保持してください。

保守

- 1. ガンは最良な状態で使用できるよう毎日清掃と潤滑を実施してください。
- 2. ガンボディの汚れは、溶剤を浸したウエスで拭くだけにし、ガンを丸ごと溶剤に浸さないよう注意してください。ガンを溶剤に浸すと 潤滑性をなくすばかりでなく、エア通路に固着物が入り込み、塗装上のトラブルにつながります。
- 3. 塗料カップ内に溶剤を入れたままガンを放置しないでください。スプレーガンは使用後必ずきれいな溶剤で洗浄し、カップ内は空にしておいてください。カップの洗浄は余分な塗料を取り除いた後、適切な溶剤を通し、残留塗料をきれいに洗い流してください。
- 4. エアキャップは外して溶剤につけておき、ブラシで汚れを落としてください。穴がつまっている場合は、つまようじで清掃するようにし、決して針金等硬いものを使用しないでください。エアキャップはわずかな傷でもパターンを乱す原因となります。
- 5. プラスチック製の部品は、長時間溶剤に浸したままにしないでください。
- 6. ガンのいくつかの箇所には注油が必要です。指示されている注油箇所以外には注油しないでください。注油は、植物性で塗料をはじかない別売りの SSL-10 をお勧めします。
- 7. 次の箇所には注油が必要です。トリガーベアリングスタッド(18), パターンバルブ(7)とチータバルブ(20)及びニードルツマミ(14)の ネジ部, エアバルブ(9)の摺動部, ニードル(12)がパッキングランド(16)に出入りする部分には、定期的に注油してください。
- 8. エアキャップ(3)を取付る時、リテーニングリング(1)のネジ部にごみがつかないように注意し、注油してください。
- 9. ニードルスプリング(13)とエアバルブスプリング(10)は非シリコン系のグリスを少量塗布してください。グリスの付け過ぎはエア 通路を詰まらせます。

部品の交換

ガンの部品交換をされる前にガンの塗料を抜き、洗浄してください。次にガンのエア圧力を抜き、エアホースを取り外してください。ガンの修理は平らで清潔な場所で行ってください。部品交換は明記された適切な工具をご使用ください。

フルイドチップ(4), ニードル(12)の交換

- 1. フルイドチップ(4)とニードル(12)は同時交換をお勧めします。
- 2. パターンバルブ(7)のつまみを左回し一杯に緩めてください。
- 3. ニードルツマミ(14), ニードルスプリング(13)を取り外し、ニードル(12)をガン本体から抜き取ります。
- 4. リテーニングリング(1), エアキャップ(3)を取り外します。
- 5. フルイドチップ(4)は、ソケットレンチもしくはメガネレンチで取り外します。
- 6. フルイドチップはトルクレンチを使用し、8N・m で締め付けてください。

フルイドニップル(5), エアコネクタ(21)の交換

フルイドニップル(5), エアコネクタ(21)は、シール剤により固定されています。分解・組付はメガネレンチを使用し、組付時は、ガン本体側ネジ部にシール剤(ロックタイト 242 等)を塗布してください。

パターンバルブ(7), チータバルブ(20)の交換

パターンバルブ(7),チータバルブ(20)の分解・組付は、ツマミを左廻し一杯に緩めてから行ってください。

バルブシールキット(8), エアバルブ(9), バルブスプリング(10), エアバルブブッシング(11)の交換


バルブシールキット(8)の交換には、バルブシール交換工具(22)が必要です。バルブシートキット(8)交換時にガン本体(6), エア バルブブッシング(11)及びエアバルブ(9)のシール面を傷つけるとエア漏れを起こしますので、交換は十分注意してください。

- 1. ニードルツマミ(14), ニードルスプリング(13)を取り外し、ニードル(12)をガン本体から抜き取ります。
- 2. エアバルブブッシング(11)を 17mmのメガネレンチで取り外します。
- 3. バルブスプリング(10), エアバルブ(9)をガン本体から抜き取ります。
- 4. バルブシールキット(8)取付け部のシート面を傷つけないよう抜き取ります。
- 5. バルブシール挿入工具(22)を使用し、各シートを挿入します。
- 6. エアバルブ(9)は、シートを傷つけないように突き当たる所まで挿入し、エアバルブスプリング(10)を挿入します。
- 7. エアバルブブッシング(11)をメガネレンチで取り付けます。

ニードルパッキン(15)の交換

- 1. ニードルパッキン(15)は、図示の方向に組み付けてください。
- 2. ニードルパッキン(15)を調節してください。パッキンナット(16)を少しづつ締め込み、ニードル(12)の戻りが悪くなるところから少しだけパッキンナットを緩め、ニードルがスムースに動くように調節してください。

サービスチェック



現象	原 因	対 策
スプレー出来ない。	ガンにエア圧が入っていない。	エアと塗料通路を確認。.
	ニードルツマミ(14)が調節されていない。.	調節。
不良パターン。	A,B.ガンの調整不良。エアキャップもしくはフルイドチ	A,B 再調整。洗浄。
	ップの汚れ。	
11)(11	C D 叶山豊 野帝の天帝会	 C,D 吐出量の調整。塗料粘度の調節。
A B C D	C,D 吐出量,粘度の不適合。.	0,0 年山里の側走。至竹仙及の側別。
息づき。	塗料不足もしくは、継ぎ手の緩み。	補給。継ぎ手を締める。
F/20 .111	塗料通路のつまり。	洗浄。
EMGIIII!		 交換。
	ニードルパッキンの磨耗(15)	文换。
	フルイドチップ(4)の緩み,傷。	締付け,交換。
	° 1. 12 (10) 0 (55 c	9 L.
` '	パッキングランド(16)の緩み。	パッキングランド(16)の調整。
料洩れ。	 ニードルパッキン(15)の磨耗,傷。	 交換。
フルイドチップ(4)先端か	1. フルイドチップ(4),ニードル(12)の磨耗,傷。	1. 交換。
らの液洩れ。		
3 07 72720	2. ニードルパッキン(15),ニードル(12)の固着。	2. 注油。
	3. パッキングランド(16)の調整不良。	3. 調整。
		/ → □ 車々
	4. ニードルツマミ(14)の戻し過ぎ。	4. 調整。

アクセサリー

部品番号	部 品 名 称	部品番号	部 品 名 称
KGP-4	プラスチック足付上カップ(400ml)	FUN-103	スパナ
KR-470-2	吸上カップ(700ml)	HAV-501-B	ゲージ付エア調整バルブ
KG-400	足付上カップ(400ml)	HAF-507	使い切りフィルター
KG-400T	足付上カップ(400ml・内面フッソ加工)	SSL-10	スプレーガンオイル(60ml)
KG-250	足付上カップ(250ml)	42884-214-K5	クリーニングブラシ(5 本入)

ビンクス・デビルビス事業部 ランズバーグ・インダストリー株式会社

本社:〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5 LL 0 4 5 - 7 8 5 - 6 4 3 4 Fax 0 4 5 - 7 8 5 - 6 5 1 7 受注専用 Fax(フリーダイアル)0120-325270